



Extension de Fréquences FP00 et 1FP

Sélectionner les gammes de fréquences de la radio

Maintenir la touche 1 en allumant la radio

L'afficheur indique « SET »

Appuyer sur MENU, puis 1, MENU, 3, MENU, 6, MENU, 1, MENU, 7, MENU, 4, MENU, 4, MENU, 0, MENU, 0, MENU, 4, MENU, 8, MENU, 0, MENU, EXIT

L'appareil fonctionne maintenant entre 136 et 174 MHz et 400-480 MHz

Si vous voulez revenir aux fréquences 144-146 MHz et 430-440 MHz, l'opération est la même en utilisant les chiffres des fréquences.