

LETTRES D'IMMATRICULATIONS ADHESIVES

CONSEILS D'UTILISATIONS

K7A4

- 1 - Vérifier que la surface d'application soit bien propre et sèche.
- 2 - Placer les lettres sur la surface d'application (sans les coller) afin de vérifier leur disposition.

(Dans le cas d'une voile de parapente/paramoteur, ne pas hésitez à ce faire aider pour bien maintenir le tissu à plat pour ne pas avoir de plis.)
- 3 - Retirer les lettres de leurs supports protecteurs.
- 4 - Appliquer les lettres sur la surface.
- 4 - Appuyer fortement sur les lettres et insister sur les angles.
- 5 - Cohésion finale en 24 H à 20°C sur support propre et sec



Les lettres d'immatriculations adhésives sont autocollantes !
Il ne s'agit pas de transfert, attention à ne pas les chauffer ni humidifier avant collage !