

1^{ERE} ATTACHE

Sous l'assise de la sellette, passer les 2 velcros de l'airbag autour de la sangle noire du Shorty



2^{EME} ATTACHE

Passer le toggle dans le passant de la cuissarde du Shorty. Mettre les deux cotés.



3^{EME} ATTACHE

Passer la sangle latérale de l'airbag autour de la sangle du réglage latérale entre les deux coutures de sécurité sur la pièce en hypalon du Shorty.

!!! Effectuer le réglage de la boucle en portique. La sangle ne doit pas prendre la charge à la place de la sellette.



4^{EME} ATTACHE

Passer l'attache piolet du Shorty dans le passant à l'arrière de l'airbag. Pour passer en mode sac à dos retirer le.

