


ISTRUZIONI CUFFIE

PER ACCENDERE IL SIDETONE PREMERE SUL PULSANTE DELLA CUFFIA DESTRA.
BATTERIE SIDETONE 1/2AA 3,6V ER14250

REGOLAZIONI ALL'INTERNO DELLE CUFFIE

Le regolazioni di default sono quelle segnate in arancione




HEADSET INSTRUCTIONS

TO TURN ON THE SIDETONE PRESS ON THE RIGHT HEADPHONE BUTTON.
SIDETONE BATTERY 1/2AA 3,6V ER14250

ADJUSTMENTS INSIDE THE HEADSET

The default settings are those marked in orange




INSTRUCTIONS POUR LES ECOUTEURS

POUR ACTIVER LE SIDETONE, APPUYEZ SUR LE BOUTON DROIT DU CASQUE.
PILES SIDETONE 1/2AA 3.6V ER14250

RÉGLAGES À L'INTÉRIEUR DES ECOUTEURS

Les paramètres par défaut sont ceux marqués en orange



HEADSET-ANLEITUNG

UM DEN MITHÖRTON EINSCHALTEN, DRÜCKEN SIE AUF DIE RECHTE KOPFHÖRERTASTE, 1/2AA 3.6V ER14250

EINSTELLUNGEN INNERHALB DER KOPFHÖRER

Die Standardeinstellungen sind orange markiert

